Sušička potravin - 6 plat
Elektrická sušička potravín – 6 plat

Mohana praktik B-4870/BY1105

Návod na použití – Návod na obsluhu



V/21 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Předpokládané použití:
Sušička ovoce (dále přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti a k sušení ovoce a zeleniny. Přístroj vhání ohřátý vzduch mezi plata s potravinami a intenzivně je vysušuje. Na počátku sušení může dojít ke vzniku většího množství páry a její kondenzaci na víku sušičky. Kondenzát se po chvíli odpaří.

Bezpečnostní upozornění:

Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným

Predpokladané použitie:
Sušička ovocia (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti na sušenie ovocia a zeleniny. Prístroj vháňa ohriaty vzduch medzi plata s potravinami a intenzivne ich vysušuje. Na začiatku sušenia môže dôjsť ku vzniku väčšieho množstva pary a jej kondenzácii na veku sušičky. Kondenzát sa po chvíli odparí.

Bezpečnostné upozornenie:

Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostat-kom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli

nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

• Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Přístroj používejte pouze pod dozorem.

Přívodní kabel veďte mimo prostory, kde se chodí a jezdí!

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím ze zásuvky!

Před čištěním musí být vždy spotřebič vypnut a odpojen od sítě vytažením vidlice ze zásuvky.

poučené o používaniu spotrebiča bezpečným pôsobom a rozumejú prípadným nebezpe - čenstvám. Deti si so spotre-bičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používa-teľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu .

Prístroj používajte ib pod dozorom.

Prívodný kabel veďte mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!

Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vybratím zo zásuvky!

Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti, kde přístroj používáte.
Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly horkého přístroje a ujistěte se, že nemohou tahat za přívodní kabel.
Nedovolte, aby se přívodní kabel dotýkal horkého povrchu. Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně

Pred čistením musí byť vždy spotrebič vypnutý a odpojený od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
Prívodný kabel chráňte pred ostrými hranami.
Presvečte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
Prístroj používajte len na účely, ku ktorým je určený.
Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
Dajte pozor, aby sa deti nedotýkaly horúceho prístroja a presvečte sa, že nemôžu ťahať za

vychladnout.
Opravy smí provádět pouze odborné opravny! Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
Přístroj je třeba odpojit ze zásuvky, pokud se právě nepoužívá, nebo ho chceme vyčistit. Přístroj nechte vychladnout, potom ho rozeberte.
Při manipulaci se sušičkou a příslušenstvím postupujte opatrně, mohou být teplé!
Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte též sušičku na měkké povrchy, mohlo by dojít k zakrytí otvorů průchodu vzduchu.


prívodný kabel.
Nedovoľte, aby sa prívodný kabel dotýkal horúceho povrchu. Než prístroj schováte, nechajte ho úplne vychladnúť.
Opravy smú prevádzať len odborné opravovne!
Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
Prístroj je treba odpojiť zo zásuvky, pokiaľ sa práve nepoužíva, alebo ho chceme vyčistiť.
Prístroj nechajte vychladnúť, potom ho rozoberte.
Pri manipulácii so sušičkou a príslušenstvom

Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
S přístrojem používejte pouze příslušenství a nástavce, které s ním byly dodány.
Nenechávejte přístroj, přídavné talíře a nástavce v blízkosti horkého elektrického, plynového hořáku nebo jiných tepelných zdrojů a nedávejte je do horké trouby.
Základna přístroje nesmí být nikdy ponořena do vody!
Vždy uložte přístroj na suché místo.
Jen pro vnitřní použití.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů.
Výrobce neodpovídá za

postupujte opatrne, môžu byť teplé!
Otvory pre priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Neklaďte tiež sušičku na mäkké povrchy, mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov priechodu vzduchu.
Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety
S prístrojom používajte len príslušenstvo a nástavce, ktoré s ním boly dodané.
Nenechávajte prístroj, prídavné taniere a nástavce v blízkosti horúceho elektrického, plynového horáku alebo iných tepelných zdrojov a nedávajte ich do horúcej rúry.

škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, požár**).

Základňa prístroja nesmie byť nikdy ponorená do vody!
Vždy uložte prístroj na suché miesto.
Len pre vnútorné použitie.
Nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva napr. **znehodnotenie potravín, požiar).**



Popis přístroje:

1. základna přístroje
2. displej
3. nastavení teploty
4. nastavení času
5. vypínač ON/OFF
6. 6 ks sušících táců/roštů
7. průhledný kryt s průduchy

Popis prístroja:

1. základňa prístroja
2. displej
3. nastavenie teploty
4. nastavenie čas
5. vypínač ON/OFF
6. 6 sušiacich tácok / roštov
7. priehľadný kryt s prieduchmi

Obsluha přístroje

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.
Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.
Plata omyjte běžným roztokem prostředku na mytí nádobí (ne v myčce) a důkladně je opláchněte pitnou vodou.
Po otření nebo oschnutí je možné plata

Obsluha prístroja

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte s krabice.
Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.
Rošty umyte bežným roztokom prostriedku na umývanie riadu (nie v umývačke) a dôkladne

umístit na základnu přístroje.
Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev zmizí.

Provoz sušičky:
Do základny přístroje(1) postupně naskládejte 6 sušících táců(6) tak, aby zapadly do sebe.
Po umístění potravin k sušení na tácy, nasaďte průhledný kryt(7).
Zapněte přístroj vypínačem (5) a začněte sušit. Knoflíkem (3) nastavte požadovaný teplotní režim (40 -70°C), knoflíkem (4) čas sušení (1-48 hodin).
Během sušení je vhodné rošty jednou nebo dvakrát přerovnat – dolní nahoru, horní dolů. Zlepší to kvalitu sušení.
Po usušení sejměte rošty a umístěte je mimo přístroj – nechte potravinu ještě cca 15 – 30 minut vlastním teplem „dojít“. Rozhodně nenechávejte teplé rošty na přístroji bez zapnutého ventilátoru – mohlo by dojít ke zkroucení (poškození) plastů přístroje.

Příprava ovoce a zeleniny:
Pro sušení jsou vhodné jen pěkné, zralé plody. Nezralé nejsou chuťově dobré, přezrálé jsou kašovité.
Ovoce a zeleninu omyjte.
Osušte utěrkou nebo ubrouskem.
Odpeckujte ji nebo zbavte jádřinců, kořenů a jiných nepoživatelných částí.

ho opláchnite pitnou vodou.
Po utretí alebo oschnutí je možné plata umiestniť na základňu prístroja.
Pri prvom použití sa môže objaviť ľahký zápach či dym, ktorý vzniká vypaľovaním ohrievacieho telesa. Po chvíli tento jav zmizne.

Obsluha prístroja:
do základne prístroja (1) postupne naskladajte 6 sušiacich tácok (6) tak, aby zapadli do seba.
Po umiestnení potravín na sušenie na tácky, nasaďte priehľadný kryt (7).
Zapnite prístroj vypínačom (5) a začnite sušiť. Gombíkom (3) nastavte požadovaný teplotný režim (40 -70 ° C), gombíkom (4) čas sušenia (1-48 hodín). Počas sušenia je vhodné rošty raz alebo dvakrát preusporiadať - dolný hore, horný nadol. Zlepší to kvalitu sušenia.
Po usušení odstráňte rošty a umiestnite ich mimo prístroj - nechajte potravinu ešte cca 15 - 30 minút vlastným teplom "dôjsť". Rozhodne nenechávajte teplé rošty na prístroji bez zapnutého ventilátora - mohlo by dôjsť ku skrúteniu (poškodenie) plastov prístroja.

Príprava ovocia a zeleniny:
Pre sušenie sú vhodné len pekné, zrelé plody. Nezrelé nie sú chuťovo dobré, prezreté sú kašovité.

Rozkrájejte je na malé kousky – ideální jsou plátky o tloušťce cca. 2 mm (max. 4 mm).
Osušte utěrkou nebo ubrouskem.
Naskládejte potraviny na sušící tácy(2) tak, aby mezi nimi byla mezera pro cirkulaci vzduchu.

Vhodný teplotní režim :
Byliny 40°C
Zeleň 40°C
Pečivo 40-45°C
Jogurt 45°C
Zelenina 50-55°C
Ovoce 55-60°C
Maso, ryby 65-70°C

Dobré rady pro sušení ovoce a zeleniny:
Pro zajištění rovnoměrného sušení můžete přesouvat sušící tácy během sušení. Jednou nebo dvakrát během sušení přesuňte horní sušící tác úplně dospodu sušičky a ostatní posuňte o místo nahoru. Tento postup opakujte.
Abyste otestovali, zda je potravina dostatečně usušená, odeberte pár kousků z každého sušícího tácu a nechte vychladnout.
Skladujte usušené potraviny až po vychladnutí a v suchém prostředí nebo ve vzduchotěsných nádobách.
Nepoužívejte alobal nebo kovové nádoby k balení sušených potravin.

Ovocie a zeleninu umyte.
Osušte utierkou alebo obrúskom.
Odkôstkujte ich alebo zbavte jadierok, koreňov a iných nejedlých častí.
Rozkrájajte ich na malé kúsky – ideálne sú plátky o hrúbke cca. 2 mm (max. 4 mm).
Osušte utierkou alebo obrúskom.
Naskladajte potraviny na sušiace tácky(2) tak, aby medzi nimi bola medzera pre cirkuláciu vzduchu.

Vhodný teplotný režim :
Byliny 40°C
Zeleň 40°C
Pečivo 40-45°C
Jogurt 45°C
Zelenina 50-55°C
Ovocie 55-60°C
Mäso, ryby 65-70°C

Dobré rady pre sušenie ovocia a zeleniny:
Pre zabezpečenie rovnomerného sušenia môžete presúvať sušiace tácky behom sušenia. Jeden alebo dvakrát behom sušenia presuňte hornú sušiacu tácku úplne naspodok sušičky a ostatné posuňte o miesto vyššie. Tento postup opakujte.
Aby ste otestovali, či je potravina dostatočne usušená, odoberte pár kúskov s každého sušiaceho tácku a nechajte vychladnúť.
Skladujte usušené potraviny až po vychladnutí a v suchom prostredí

Časový rozvrh sušení ovoce:

Ovoce	Příprava	Čas (hodiny)
Jablka	Oloupat nebo neloupat, plátky	5-6
Meruňka	přepůlit, odpeckovat	12-38
Banán	oloupat, na plátky	8-38
Jahody, Borůvky	celé, půlené, na kousky	6-26
Třešně	vypeckované	8-34
Brusinky, víno (hrozny)	půlené, celé	8-26
Citrusy	oloupat	8-20
Nektarinky, Broskve, Hrušky	oloupat, vypeckovat, na plátky	8-30
Ananas	oloupat, na plátky	6-36
Švestky	přepůlit, odpeckovat	9-20

alebo vo vzduchotesných nádobách. Nepoužívajte alobal alebo kovové nádoby na balenie sušených potravín.

Časový rozvrh sušenia ovocia:

Ovocie	Príprava	Čas (hodiny)
Jablká	olúpať alebo nelúpať, plátky	5-6
Marhuľa	prepoliť, dkôstkovať	12-38
Banán	olúpať, na plátky	8-38
Jahody, Čučoriedky	celé, polené, na kúsky	6-26
Čerešne	odkôstkované	8-34
Brusnice, víno hrozná)	polené, celé	8-26
Citrusy	olúpať	8-20
Nektarinky, Broskyne, Hrušky	olúpať, odkôstkovať, na plátky	8-30
Ananás	olúpať, na plátky	6-36
Slivky	prepoliť, odkôstkovať	9-20

Časový rozvrh sušení zeleniny:

Zelenina	Čas (hodiny)
Chřest	6-14
Fazole - rozkrájené	6-10
Řepa	5-10
Brokolice – rozporcovaná na růžičky, stonek nakrájený na plátky	6-20
Mrkev – na plátky, kostky, proužky	4-12
Květák – na růžičky	5-16
Celer – plátky, kostky	4-12
Kukuřice - lusk	5-10
Česnek - rozpůlený	2-16
Houby - plátky	3-14
Cibule – oloupaná, plátky nebo rozsekaná	4-14
Petržel	2-10
Hrášek	4-8
Paprika – na plátky nebo rozsekaná	4-8
Brambory	6-18
Rajčata – plátky, kostky	6-24

Potraviny nedoporučené k sušení:
ovoce – avokádo, bobule se semínky, planá a granátová jablka, olivy
zelenina – růžičková kapusta, zelí, okurka, lilek, ředkvička, špenát, tykev

Tipy pro Vás:
Aby ovoce nezhnědlo můžete ho namočit před sušením do látek, kteé zhnědnutí zabrání. Jsou to například:

- ananasový nebo citrónový džus – ponořte kousky ovoce na dvě minuty do džusu
- roztok kuchyňské soli – nakrájenou zeleninu vhazujte do slané vody
- roztok kyseliny citrónové nebo octa – nakrájené ovoce vhazujte ihned po

Časový rozvrh sušenia zeleniny:

Zelenina	Čas (hodiny)
Chren	6-14
Fazuľa – rozkrájaná	6-10
Řepa	5-10
Brokolica – rozporciovaná na ružičky, stonka nakrájaná na plátky	6-20
Mrkva – na plátky, kocky, prúžky	4-12
Karfiol – na ružičky	5-16
Zeler – plátky, kocky	4-12
Kukurica – v celku	5-10
Cesnak - rozpolený	2-16
Huby - plátky	3-14
Cibuľa – olúpaná, plátky alebo rozsekaná	4-14
Petržlen	2-10
Hrášok	4-8
Paprika – na plátky alebo rozsekaná	4-8
Zemiaky	6-18
Rajčiny– plátky, kocky	6-24

Potraviny nedoporučené na sušenie:
ovocie – avokádo, bobule so semienkami, plané a granátové jablká, olivy
zelenina – rúžičková kapusta, kapusta, uhorka, lilok, redkvička, špenát, tekvica

Tipy pre Vás:
Aby ovocie nezhnedlo môžete ho namočiť pred sušením do látok, ktoré

rozkrojení do slabého roztoku
- ovoce můžete předehřát a částečně zbavit šťávy zahříváním nad horkou párou
- Ovoce se silnou slupkou můžete i spařit horkou vodou.

Upozornění :
Doba sušení a teplota jsou pouze orientační. Závisí
na stupni zralosti, množství obsažených tekutin apod.

Čištění:
Nejprve vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
Tělo sušičky otřete vlhkým hadříkem.
Rošty a víko můžete mýt v teplé vodě s přídavkem saponátu.
Nevkládejte do myčky nádobí žádnou část výrobku !

Technické údaje:
Příkon: 550W
Napětí: 220-240V~ 50Hz
Hlučnost (LWa) : 55 dB
6 plat v základním balení



Likvidace přístroje
Vážený spotřebiteli, pokud výrobek

zhnednutiu zabránia. Sú to napríklad:
- ananasový alebo citrónový džús – ponorte kúsky ovocia na dve minúty do džúsu
- roztok kuchynskej soli – nakrájanú zeleninu vhadzujte do slanej vody
- roztok kyseliny citrónovej alebo octa – nakrájané ovocie vhadzujte ihneď po rozkrojení do slabého roztoku
- ovocie môžete predhriať a čiastočne zbaviť šťavy zahrievaním nad horúcou parou
- Ovocie so silnou šupkou môžete aj spariť horúcou vodou.

Upozornenie :
Doba sušenia a teplota sú iba orientačné. Závisí
na stupni zrelosti, množstve obsiahnutých tekutín apod.

Čistenie:
Najprv vytiahnite prívodnú šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.
Telo sušičky otrite vlhkou handričkou.
Rošty a veko môžete umyť v teplej vode s prídavkom saponátu.
Nevkladajte do umývačky na riad!

jednoho dne dosloužÍ,
je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní
prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu
použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se
do přírody dostaly případné škodlivé látky.
Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje
a provádí ji pověřená organizace.
Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat
výrobek na jednom z těchto míst:
- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných
obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do
komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice)
Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na

Technické údaje:
Príkon: 550 W
Napätie: 220-240V~ 50Hz
Hlučnosť(LWa): 55 dB
6 plat v základnom balení



Likvidácia prístroja
Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 79/2015 Z.z.v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do volnej prírody!

místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třiďte takto:
Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:
Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.
Technické změny: Výrobce si vyhrazuje právo technických
změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality
výrobku.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění
Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607 035 094 ,607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz
.

Obecné podmínky záruky
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim

Likvidácia obalového materiálu
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera)
Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.
Odpad trieďte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:
Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.
Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Servisné zaistenie
Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.bravospotrebice.cz

pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku.Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.
Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o

tel: 00420 607035094, 607035126

Obecné podmienky záruky
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.
Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a

zakoupení
výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto
smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména,
pokud výrobek:
• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který
je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod
v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol.
s r.o. je pro spotřebitele závazný.
• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu,
používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném
prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je
přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než
pro podnikání s tímto výrobkem.
• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání

originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním.
Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
• Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými

a s nezakrytými větracími otvory.
• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např.
slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému
poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. • Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny
konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření
funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo
pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou
byl navržen, vyroben a schválen.
• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným
příslušenstvím a je mu pravidelně

vetracími otvormi.
• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmialebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a

vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí

prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutímkáblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianského zákoníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o.

odpovídajícím
provozu v domácnosti.
• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty
3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené
obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku
(např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru,
otupení nožů, frézek a struhadel).
• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním
výrobku.
• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního
materiálu v okolí topných ploch,
přilepení materiálu na topné plochy,
poškrábání ploch.
• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami
a vodním kamenem.
• Poškození skleněných a keramických částí výrobku,
frézek, planžet, střihacích a řezacích nožů.
• Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300
hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6
měsíců, hlavice zubních kartáčků 3

považované:

• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené
obvyklýmpoužívaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie,
zníženie kapacity akumulátoru,
otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho
a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch,
prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok,
planžet, strihacích a rezacích nožov.
• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin,
akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice
zubných kartáčikov 3 mesiace,
žiarovky 6 mesiacov).
• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu
zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre
čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok

měsíce, žárovky 6 měsíců).
• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.
Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku.
Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků Bravo vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od

spotrbiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku Bravo vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6

smlouvy je spotřebitel
povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.
V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek,
nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu
zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má
příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený
poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po
6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit–Bravo k 1.1.2021

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607 035 094, 607 035 126
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2021

1.Bratislava, 811 07,
sběrna ViVa servis, Mýtná 17,
tel. +421 252 491 419,
servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.421 245 958 855, +421 905 722 111

3.. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.,**
Odborárov 49, 053 4421857,0907405455,
villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Sušička potravin Mohana praktik - 6 plat**
Sušička potravín Mohana praktik – 6 plat

Typ: **B-4870 / BY1105**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:
Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu) :